



**ZETTEX**  
STICK WITH US

## TECHNICAL DATA SHEET Spraybond X46 Canister

**Zettex Europe B.V.**  
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk  
The Netherlands  
+31 (0)888-93 88 39  
[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)  
[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

### Productbeschrijving

De Zettex X46 is een solide, niet vlambare, emulsie op waterbasis, niet giftige spray voor het verlijmen van tapijttegels en ander vloermateriaal. Wordt onder andere gebruikt voor het verlijmen van multiplex, OSB Board, hardboard, keramiek en veerkrachtige vloeren die goed moeten worden gebonden en vrij moeten zijn van verontreinigingen, zoals polish, wax, schoonmaakmiddelen etc. Nadat de Zettex X46 is gedroogd kan de tapijttegel op de vloer worden geplaatst.

### Materiaal

Water en nitrogeen

### Voordelen

- Uniforme nevel
- Snelle eenvoudige applicatie
- Hoge dekking
- Lage geur
- Oplosmiddelvrij
- Op waterbasis
- Niet brandbaar
- Zeer lage VOS

### Toepassingen

Onderstaand vindt u de gebruiksaanwijzing voor de Spraybond X46.

1. De ondergrond dient schoon, droog en vrij van vet, olie en stof zijn. Overmatig stof zal de prestatie van de lijm belemmeren.
2. Asphalt en oppervlakte membranen moeten worden gedekt met minstens 3 mm van goede kwaliteit egaliseermiddel.
3. Stoffige of brokkelige oppervlakken moeten worden voorbehandeld met een geschikte primer.
4. Vloerverwarming dient te worden uitgezet, 48 uur voor en 48 uur na de installatie.
5. Gebruik de Zettex Lans 61cm om de Spraybond X46 te verspuiten. Maak gebruik van de verlenging van 61 centimeter, zodat u de lijm staande kunt verspuiten.
6. Verbind de Zettex Slang (3,5 of 5,5 m) met het drukvat en de Zettex Lans met de Slang. Zorg ervoor dat u de aansluiting goed aandraait,
7. Open het ventiel van het drukvat. Het ventiel dient geopend te blijven, totdat het drukvat volledig leeggespoten is.
8. Houdt de Zettex Lans in 90°C positie van het oppervlak en bring een gelijkmatige laag met X46 aan met een dekking van zo'n 80 tot 100 %.
9. Wanneer de lijm kleurloos en erg kleverig is, dan is het tijd om het desbetreffende vloer materiaal te verlijmen.
10. Poreuze substraten dienen twee behandelingen te ondergaan.
11. Droogen kan 20 tot 40 minuten duren, afhankelijk van de te verlijmen substraten, vochtigheid en temperatuur.

### Leveringsvormen

Drukvat 17 L

### Kleur

Wit met blauwe tint, doorzichtig indien opgedroogd.

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsblad

## Houdbaarheid

Bescherm tegen extreme temperaturen. Bewaar in een omgeving met temperaturen tussen de 15 en 35 graden en houdt de X46 weg van direct zonlicht. Zet de X46 niet neer op een koude betonnen vloer. Lage temperaturen kunnen de X46 dik maken, zodat deze niet meer goed te verspuiten is. Bewaar in originele, ongeopende verpakking. Bovenstaand gewaarborgd? Dan is de Zettex X46 12 maanden lang houdbaar.

Eigenschap	Specificatie
Verwerkingstemperatuur	5 tot 40 graden
Temperatuurbestendigheid	Min 40 tot plus 150 graden
Verbruik	100 gram/m <sup>2</sup>
Open tijd	4-6 min
Maximale opbrengst	800 m <sup>2</sup>
Vaste stoffen	50 %
Kleur	Melkachtig wit
Spray patroon	WEB